

Der Hauptfrischwassertank (an Bb Seite unter der Sitzbank) speichert bis zu 250 l Wasser. Der Zusatztank im Bug (an Bb Seite unter der Koje) speichert zusätzliche 100L.

Die Position des Tankauswahlventils (Abb. 120) bestimmt, welcher der zwei Tanks verwendet wird.



Abb. 120: Wasserversorgungsventile